DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

PROFINET1S

Interfaccia PROFINET per bilancia oppure per più bilance in rete

Grazie alla funzione di Hub, questa interfaccia permette di controllare via PROFINET il peso di 16 bilance indipendenti, semplificando l'installazione e contenendo i costi.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

HUB PROFINET FINO A 16 BILANCE

- La configurazione HUB permette di leggere i dati di tutte le bilance in rete contemporaneamente da protocollo PROFINET. In particolare:
  - Peso NETTO e peso LORDO delle bilance
  - Stato INGRESSI DIGITALI
  - Stato USCITE RELE
  - Stati del peso (es. positivo, negativo, stabile, instabile)
  - Condizioni di errore (es. overload, underload)

CONVERTITORE PROFINET PER BILANCIA SINGOLA

- Utilizzando il convertitore per comunicare con una bilancia singola, il protocollo PROFINET permette di leggere i dati seguenti:
  - Peso NETTO, LORDO e TARA della bilancia
  - Stato INGRESSI DIGITALI
  - Stato USCITE RELE
  - Scrittura SETPOINT delle uscite
  - Alibi Memory
  - Stati del peso (es. positivo, negativo, stabile, instabile)
  - Condizioni di errore (es. overload, underload)
  - Calibrazione
  - Configurazione SETUP

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Porta PROFINET IO slave.
- Scocca in ABS per montaggio su barra DIN.
- Configurazione rapida dal menu di programmazione del trasmettitore di peso DGT1S.
- Porta seriale RS485, con sistema "quick connect" per collegamento rapido.
- Alimentazione: 12-24Vdc.

A RICHIESTA

- Versione certificata UL

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 2

Grazie al sistema Quick Connect, la connessione tra trasmettitore di peso DGT1S e l'interfaccia è semplice e rapida.

PARTICOLARE 3

PARTICOLARE 4



PROFINET PER BILANCE: CONFIGURAZIONI
(Cliccare sull'immagine per ingrandire)

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.